




*Cattle and Horse
Trainer*

Schematischer Aufbau:



- (1) Antriebseinheit
- (2) Umlenkrolle
- (3) Zugseil (50m)
- (4) Spannseil (25m)
- (5) Stierkopf Attrappe

Standardmäßig sind Seile für eine maximale Spannweite von 25m im Lieferumfang enthalten. Der gesamte Aufbau wird beispielsweise zwischen zwei Wänden montiert. Befestigungsmaterial zur Montage an einer Holzwand ist enthalten.

Heberle Inspektionsgeräte GmbH & Co. KG
Vocken 8
87452 Krugzell

Telefon: 08374 / 6336
Telefax: 08374 / 6198
Mail: info@heberle-service.de